

RIVAL®

5-speed
hand mixer



Customer Assistance:
1-866-321-9509

HM-743

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
2. To protect against electrical shock, do not submerge the mixer or allow AC cord to come in contact with water or other liquids.
3. This appliance should not be used by children, and care should be taken when used near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
11. Do not place hand mixer on or near a hot gas or electric burner.
12. Keep hands, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from beaters and out of container while mixing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used, but must be used **ONLY** when the unit is not running and unplugged.
13. Remove beaters from mixer before washing.
14. Do not use hand mixer for other than intended use.
15. HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LINE CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank on cord or appliance.
2. To insert plug, grasp firmly and guide it into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove from outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced. Please return it to your nearest Wal-Mart store.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet.

Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep them for reference. Pay particular attention to the Safety Instructions provided. Please review the product service and warranty statements.

POLARIZED PLUG:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

OPERATING INSTRUCTIONS

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS



1. Chrome-plated Beaters
2. Beater Eject Button
3. Speed Selector
4. Bowl Support

HOW TO USE

ATTACHING BEATERS: Be sure appliance is unplugged. Align notches on beaters with slots in hand unit, and push until they lock in place. Insert plug into any standard household outlet. Place beaters directly into container holding ingredients to be mixed. Set the speed control lever to the 1 (Low) position to start blending, then increase to 2 (Low-Medium), 3 (Medium), 4 (Medium-High) or 5 (High).



REMOVING BEATERS: Slide speed control to “OFF” or “0” position. Unplug appliance. Push down on the eject button to eject beaters.

BEATER STORAGE CLIP: To store the beaters together with the hand mixer, use the beater storage clip. Snap the beaters onto the beater storage clip, then insert the beater storage clip into the slots (holes) in the hand unit.

HEEL REST: The integrated heel rest allows the beater to rest on the countertop.

BOWL SUPPORT: Allows batter to fall into the mixing bowl rather than on the countertop by resting the hand mixer over the mixing bowl with the integrated bowl support.

This hand mixer is capable of blending several ingredients. Simply place beaters in container holding ingredients, and switch on. Use the mixer to make cakes, pies, whipped topping, mashed potatoes and much more. The 5 speeds allow you to mix a variety of foods.

SPEED	DESCRIPTION
1	This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour and butter.
2	Best speed to start liquid ingredients.
3	For mixing cakes and breads
4	For creaming butter and sugar, beating uncooked candy, desserts, etc.
5	For beating eggs, mixing icings, whipping potatoes, whipping cream, etc.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Refer it to qualified personnel if servicing is needed.

TO CLEAN: **NEVER IMMERSE MOTOR HOUSING IN WATER.** First, be sure unit is unplugged. Eject beaters from the unit and wash normally. Wipe motor housing with a damp cloth or sponge.

- **TO STORE:** Unplug unit; store in its box in a clean, dry place. Never store while it is hot or plugged in. **Never wrap cord tightly around the appliance.** Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT: This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials. Return the product to your nearest Wal*Mart store with the sales receipt. A replacement or refund may be offered at the discretion of Wal*Mart. If additional assistance is needed, please contact customer assistance at: 1-866-321-9509.

Wal*Mart expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

RIVAL[®] logo is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license by Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Made in China

apretadamente alrededor del aparato. No permita ningún tipo de presión en el cable donde se conecta al aparato, ya que eso podría causar que el cable se desgaste y se rompa.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto cuenta con una garantía por defectos de materiales y fabricación por el periodo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su comprobante de venta original.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños resultantes de accidentes, mal uso o abuso, falta de cuidado responsable, fijar cualquier accesorio no provisto con el producto, pérdida de partes o someter al aparato a cualquier voltaje diferente al especificado. (Lea las instrucciones con atención).

Si requiere servicio durante el periodo de garantía, empaque la unidad apropiadamente. Recomendamos el uso de la caja y los materiales de embalaje originales. Envíe el producto a su tienda Wal*Mart más cercana con el comprobante de compra. Se ofrecerá un reemplazo o un reembolso a discreción de Wal*Mart. Para asistencia adicional por favor contacte nuestro servicio de asistencia al cliente bajo el número 1-866-321-9509. Wal*Mart expresamente rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes o pérdidas accidentales causadas por el aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas resultantes o accidentes, por lo que la limitación de responsabilidad antes mencionada puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado en estado.

GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

RIVAL® logo es una marca registrada de la Sunbeam Products, Inc. y se usa bajo la licencia de Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

Hecho en China

TALÓN DE APOYO: El talón de apoyo integrado facilita dejar la batidora sobre el mesón.

HENDIDURA DE APOYO DEL TAZÓN: Deje que la masa repose dentro del tazón más que sobre el mesón, apoyando el mezclador de mano sobre el tazón con la hendidura de apoyo integrada para el tazón.

Esta batidora manual puede batir varios ingredientes. Simplemente coloque las paletas batidoras en el recipiente que contiene los ingredientes y encienda. Use la batidora para hacer tortas, crema batida, puré de papas y mucho más. Las 5 velocidades le permitirán batir una variedad de alimentos.

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Esta es una buena velocidad de inicio para alimentos a granel y secos, tales como harina y manteca.
2	La mejor velocidad para comenzar con ingredientes líquidos.
3	Para batir masa para tortas y pan
4	Para batir manteca y azúcar, caramelo no cocido, postres, etc.
5	Para batir huevos, baños y glaseados, puré de patatas, crema, etc.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene partes reparables por el cliente. NO trate de repararlo usted mismo. Si requiere servicio, remítalo a personal calificado. En **PARA LIMPIAR: NUNCA SUMERJA LA CARCASA DEL MOTOR EN AGUA.** En primer lugar, asegúrese de que la unidad esté desenchufada. Libere las paletas batidoras de la unidad y lave normalmente. Pase un paño o una esponja húmeda a la carcasa.

- **PARA GUARDAR:** Desenchufe la unidad; guarde en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca guarde mientras esté caliente o enchufada. **Nunca enrolle el cable**

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL PRODUCTO PUEDE NO SER EXACTAMENTE IGUAL A LAS ILUSTRACIONES

- 1. Paletas batidoras cromadas
- 2. Botón de liberación de paletas
- 3. Selector de velocidades
- 4. Soporte para el bol



CÓMO USAR:

COLOCAR LAS PALETAS BATIDORAS: Asegúrese de que el aparato esté desenchufado. Alinee las pestañas en las ranuras con las ranuras ubicadas en la unidad manual y presione hasta que queden fijadas en su lugar. Inserte el enchufe en cualquier tomacorriente doméstico estándar. Coloque las paletas directamente en el recipiente que contenga los ingredientes a batir. Coloque el nivel de control de velocidad en la posición 1 (bajo) para empezar a batir, luego aumente a 2 (bajo - medio), 3 (medio), 4 (medio - alto) o 5 (alto).

RETIRAR LAS PALETAS: Deslice el control de velocidad en la posición "O". Desenchufe el aparato. Presione el botón de liberación para retirar las paletas.

SUJETADOR DE ALMACENAMIENTO PARA BATIDORA:

Para guardar las batidoras con el mezclador de mano, use el sujetador de almacenamiento para batidora. Encaje las batidoras en el sujetador de almacenamiento, después

inserte éste en las ranuras (huecos) de la unidad de mano.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE

1. Nunca tire o jale del cable o del aparato.
2. Para insertar el enchufe, tómelo con firmeza y guíelo al tomacorriente.
3. Para desconectar el aparato, tome el enchufe con firmeza y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si las encuentra, esto indica que el aparato debería ser enviado a servicio y que se debe reemplazar el cable. Por favor devuélvalo a su tienda de Wal-Mart más cercana.
5. Nunca enrolle el cable apretadamente alrededor del aparato, ya que esto podría causar que se fuerce el cable donde se conecta al aparato, desgastándolo o rompiéndolo.

NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE PRESENTA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE, O DEJA DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE.

Este aparato es para USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. Puede enchufarse en un tomacorriente eléctrico CA (corriente doméstica común). No use ningún otro tomacorriente eléctrico.

Antes de usar este producto por primera vez, por favor tómese unos momentos para leer estas instrucciones y guárdelas como referencia. Preste particular atención a las Instrucciones de Seguridad provistas. Sírvase ver las declaraciones de servicio del producto y de garantía.

ENCHUFE POLARIZADO:

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que las demás). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe calza en un tomacorriente polarizado de una única manera. Si el enchufe no calza completamente en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe. Si aún así no calza, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos electrodomésticos, en particular cuando lo hace con niños presentes, siempre deben seguirse las medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
2. Para protegerse contra choque eléctrico, no sumerja la batidora ni permita que el cable CA entre en contacto con agua u otros líquidos.
3. Este aparato no debe ser utilizado por niños y se deberá prestar atención al ser utilizado en la cercanía de niños.
4. Desenchufe del tomacorriente cuando no lo use, antes de armar o desarmar sus partes y antes de limpiar.
5. Evite el contacto con las partes móviles.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañados, o luego de que el aparato presente un mal funcionamiento, sufra una caída o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que sea examinado, reparado o ajustado en sus partes eléctricas o mecánicas.
7. El uso de accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendios, choque eléctrico o lesiones.
8. No usar en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesón.
10. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
11. No coloque la batidora manual encima o cerca de un quemador eléctrico o a gas.
12. Mantenga las manos, el cabello y la vestimenta así como las espátulas y otros utensilios lejos de las paletas batidoras y fuera del recipiente mientras bate para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la unidad. Puede utilizarse un raspador, pero **SOLAMENTE** puede ser utilizado cuando la unidad no está en funcionamiento y está desenchufada.
13. Retire las piezas batidoras del aparato antes de lavar.
14. No utilice la batidora manual para otro uso que el indicado.

Asistencia al Cliente:
1-866-321-9509

HM-743



batidora manual
de 5 velocidades

RIVAL®